



Özellikleri

Çok-Fonksiyonel Giriş Terminali	Initial setting	FX	Forward (İleri) run
		RX	Reverse (Geri) run
BX		Acil stop	
JOG		Jog İşlemi	
RST		Arıza resetleme	

P1-P5	24V Besleme P1-P5 Terminalleri İçin
VR	12V Besleme potansiyometre için
V1	0-10V Analog Giriş terminali
I	0-20mA Analog Giriş terminali
CM	P1-P5, AM, P24 için Ortak Terminal

AM	Çok-fonksiyonel Analog çıkış terminali (0 ~ 10V)	
CM	AM terminal için Ortak Terminal	
MO	Çok-fonksiyonel açık kollektör çıkış terminali	
EXTG	Ground T/M for MO	
30A	Çok-fonksiyonel röle çıkış terminali	A kontak çıkışı
30B		B kontak çıkışı
30C		30A 30B için Ortak

