
















Aksesuarlar

BOYUTLARI

FX...		Yardımcı kontak - Üstten montaj 2-kutup - Her şalter için 1 modül montajı yapılabilir	1NO1NC 	2NO 	2NC 
LX...		Auxiliary Switch - Yan taraftan montaj 2-kutup - Her şalter için yan tarafa 1 modül montajı yapılabilir	1NO1NC 	2NO 	2NC 
LA...		Alarm kontağı - Trip durumunda çalışır - Sold yana montaj 2 kutuplu - Birlikte LX kullanılması durumunda önce LA'yı ayarlayın. (MMS -63 için , LX ve LA'yı birlikte kullanamazsınız) - MMS -32 ve MMS -63/100 için ürünler birbirinden ayrılır.	1NO1NC 	2NC 	
LAM...		- Manyetik Açma Alarm kontağı - Anma akımının 20 katından fazla olan kısa devre kazalarında çalışır - Soldan yana montaj 2 kutuplu - Birlikte LX kullanılması durumunda LAM'ı ilk önce takılır	1NO1NC 	2NO 	2NC 
RS...		Açtırma bobini - Sağ yana montaj - Her şalter için yan tarafa 1 modül montajı yapılabilir - RU or RUX ile birlikte kullanılamaz		24V 50Hz / 28V 60Hz 110V 50Hz / 120V 60Hz 200V 50Hz / 200~220V60Hz 220~230V50Hz / 240~260V60Hz 240V 50Hz / 277V 60Hz 380~400V50Hz / 440~460V60Hz 415~440V50Hz / 460~480V60Hz	
RU...		Düşük Gerilim Bobini - Sağ yana montaj - Her şalter için yan tarafa 1 modül montajı yapılabilir - RS or RUX ile birlikte kullanılamaz		24V 50Hz / 28V 60Hz 110V 50Hz / 120V 60Hz 200V 50Hz / 200~220V60Hz 220~230V50Hz / 240~260V60Hz 240V 50Hz / 277V 60Hz 380~400V50Hz / 440~460V60Hz 415~440V50Hz / 460~480V60Hz	
RUX...		Yardımcı kontaklı Düşük Gerilim Bobini - Sağ yana montaj 2NO yardımcı kontak içerir - Her şalter için yan tarafa 1 modül montajı yapılabilir - RS or RUX ile birlikte kullanılamaz - MMS -32S de kullanılmaz		24V 50Hz / 28V 60Hz 110V 50Hz / 120V 60Hz 200V 50Hz / 200~220V60Hz 220~230V50Hz / 240~260V60Hz 240V 50Hz / 277V 60Hz 380~400V50Hz / 440~460V60Hz 415~440V50Hz / 460~480V60Hz	